

Säulenbohrmaschine Proton BMS-3018T (120610)
Perceuse à colonne Proton BMS-3018T



BMS-3018T


86Z
85
85-S1
94-S1
94-S2
94
92
93-S1
93
81
81-S1
93-S1
93A
93-S2
94-S3
63
64
89
62
59Z
79-S1
79
78
79-S2
108D
108E
108-S1
108G
108A
79A
108-S3
108-S2
22A
22-S1
49
47
22-S3
22-S2
27
29S
29-S1
29L
26
22-S6
22
45
15
22-S4
22-S5
22-S7
42
35Z
53
52Z
65
66
803
803-S1
104E
104A
104
76
76A
89A
73
69
31-S2
31-S1
68-S3
68-S2
68
31
68-S1
1F
1E
22-S8
22D
22C
22E
40
41
90
91
67

Säulenbohrmaschine Proton BMS-3018T (120610)
Perceuse à colonne Proton BMS-3018T

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120610001	Fuss Proton zu BMS-3018T, BMS	Pied Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
1-S2	120610001-1	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
1-2	120610001-2	Scheibe Proton zu BMS-3018T, B	Rondelle Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
1A	120610001A	Behälter Proton zu BMS-3018T,	Reservoir Proton pour BMS-301	1	Stk.
1-5, 80	120610080	Schraube M5x10 Proton	Vis M5x10 Proton	1	Stk.
1B	120610001B	Deckel Proton zu BMS-3018T, BM	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
1C	120610001C	Kühlmittelpumpe Proton 400V zu	Pompe Proton 400V pour BMS-301	1	Stk.
1D	120610001D	Schlauchanschluss gerade Proto	Raccord Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
1E	120612001E	Bride Proton	Bride Proton	1	Stk.
1F	120610001F	Schlauch Proton zu BMS-3018T,	Tube Proton pour BMS-3018T, BM	1	Stk.
2Z	120610003	Säule Proton zu BMS-3018T, BM	Colonne Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
2-S1	120610004	Sechskantschraube Proton	Vis à tête hexagonale Proton	1	Stk.
2-S2, 31-S1	120605032	Federring Proton AD 21 / ID 13	Rondelle ressort Proton AD 21	1	Stk.
5Z	120610005Z	Säulenflansch, Zahnrad, Bolzen	Flasque, Engrenage, Boulon, go	1	Stk.
6	120610006	Zahnrad Proton zu BMS-3018T, B	Engrenage Proton pour BMS-3018	1	Stk.
7	120610007	Bolzen Proton zu BMS-3018T, B	Boulon Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
8	120610008	Schneckenrad Proton zu BMS-301	Engrenage Proton pour BMS-3018	1	Stk.
9 + 9A	120610009Z	Kurbel komplett Proton zu BMS-	Poignée complète Proton pour B	1	Stk.
12	120610012	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
12-1	120610012-1	Federring Proton zu BMS-3018T,	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
13	120610013	Schwerspannstift zu BMS-3018T,	Goupille pour BMS-3018T, BMS-	1	Stk.
15	120610015	Zeiger Proton zu BMS-3018T, BM	Flêche Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
16	120610016Z	Klemmgriff Proton zu BMS-3018T	Levier blocage Proton pour BMS	1	Stk.
16-1	120610016-1	Stift Proton zu BMS-3018T, BMS	Goupille Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
16-2	120610016-2	Klemmhebel Proton	Levier blocage Proton	1	Stk.
17	120610017	Rändelschraube Proton zu BMS-3	Vis blocage Proton pour BMS-30	1	Stk.
18	120610018Z	Tisch Proton zu BMS-3018T, BMS	Table Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
19	120610019	Zahnstange Proton	Crémaillerère Proton	1	Stk.
20	120610020	Haltering Proton zu BMS-3018T,	Bague Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
20A	120610020A	Haltering unten Proton zu BMS-	Bauge inférieure Proton pour B	1	Stk.
20-2	120610020-2	Stahlkugel Proton zu BMS-3018T	Boule en acier Proton pour BMS	1	Stk.
21	120605010	Gewindestift Proton	Vis sans tête Proton	1	Stk.
22	120610022	Kopfgehäuse Proton zu BMS-3018	Tête Proton pour BMS-3018T, BM	1	Stk.
22-3	120610022-3	Hahn Proton	Robinet Proton	1	Stk.
22D	120610022-4	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
22-6	120631009	Scheibe Proton 6 mm verzinkt	Rondelle Proton 6 mm galvanisé	1	Stk.
22-7	120610022-7	Sechskantschraube Proton schwa	Vis à tête hexagonale Proton n	1	Stk.
22A	120610022A	Abdeckung Proton zu BMS-3018T,	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
22-S2	120610030	Rändelschraube Proton zu BMS-3	Vis moletée Proton pour BMS-30	1	Stk.
22-S3	120606048	Schwerspannstift Proton 6 x16,	Goupille de serrage lourde Pro	1	Stk.
22-S4-5	120606050Z	Gewindestift Proton M10	Vis sans tête Proton M10	1	Stk.
22-S6	120610023	Gewindestift Proton zu BMS-301	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
26	120610026	Verstellhebel Proton zu BMS-30	Levier Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
27	120610027	Exzenter Proton zu BMS-3018T,	Excentre Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
28Z	120610028Z	Flansch, Exzenter Proton zu BM	Flasque, Excentre Proton pour	1	Stk.
29L	120606029L	Welle Proton	Axe Proton	1	Stk.
29S	120610029S	Welle Proton	Arbre Proton	1	Stk.
31	120610031	Motorplatte Proton zu BMS-3018	Plate moteur Proton pour BMS-3	1	Stk.
31-S2	120606033	Mutter Proton M12	Écrou Proton M12	1	Stk.
35Z	120610035Z	Welle Proton zu BMS-3018T, BMS	Arbre Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
36	120610036	Schwerspannstift Proton zu BMS	Goupille Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
40	120605040	Griffstange Proton	Axe de poignée Proton	1	Stk.
41	120612041	Griffknopf Proton	Poignée Proton	1	Stk.
42	120610042	Flansch Proton zu BMS-3018T, B	Flasque Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
43	120610043	Tiefeneinstell-Skala Proton zu	Echelle de réglage en profonde	1	Stk.
45	120606045	Niete Proton	Rivet Proton	1	Stk.
47	120610047Z	Rückzugfeder Proton zu BMS-301	Ressort complet Proton pour BM	1	Stk.
49	120603068	Mutter Proton M12 zu BMT-1605M	Ecrou Proton M12 pour BMT-1605	1	Stk.
52Z	120610052Z	Spindelschaft Proton zu BMS-30	Fourreau Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
53	120610053	Gummiring Proton zu BMS-3018T,	Rondelle caoutchouc Proton pou	1	Stk.
54	120610054	Spindel Proton MK3 zu BMS-3018	Broche Proton MK3 pour BMS-301	1	Stk.
55	120610055	Kugellager Proton 6206	Roulement Proton 6206	1	Stk.
56	120610056	Drucklager Proton zu BMS-3018T	Roulement Proton pour BMS-3018	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-3018T (120610)
Perceuse à colonne Proton BMS-3018T

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
57	120610057	Kugellager Proton zu BMS-3018T	Roulement Proton pour BMS-3018	1	Stk.
58	120610058	Mutter Proton zu BMS-3018T, BM	Ecrou Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
59Z	120610059Z	Poullywelle Proton zu BMS-3018	Arbre Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
60	120610060	Kugellager Proton zu BMS-3018T	Roulement Proton pour BMS-3018	1	Stk.
61	120610061	Büchse Proton zu BMS-3018T, BM	Palier Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
62	120610062	Seegering Proton zu BMS-3018T,	Circlips Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
63	120610063	Poullymutter Proton zu BMS-301	Ecrou de poulie Proton pour BM	1	Stk.
64	120610064	Spindelpouly Proton zu BMS-301	Poulie broche Proton pour BMS-	1	Stk.
68Z	120610068Z	Motor Proton 400V zu BMS-3018T	Moteur Proton 400V pour BMS-3	1	Stk.
68-S1	120610070	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
68-S2	120605071	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
68-S3	120610072	Mutter Proton	Ecrou Proton	1	Stk.
69	120610069	Kabel Proton zu BMS-3018T, BMS	Câble Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
73	120610073Z	Motorpouly Proton zu BMS-3018T	Poulie Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
10, 74	120610010	Gewindestift Proton	Vis Proton	1	Stk.
76	120610076	Kabel Proton 4 x 1,5mm² zu BM	Câble Proton 4 x 1,5mm² pour	1	Stk.
78	120605078	Schalter 1-0-2 Proton	Interrupteur 1-0-2 Proton	1	Stk.
79	120610079A	Elektronikplatten Halter Proto	Support interrupteur Proton po	1	Stk.
79D	120610079D	Abdeckung Proton zu BMS-3018T,	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
81	120610081	Riemendeckel Proton zu BMS-301	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
82	120606082	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
85-S1	120606083	Schraube Proton M6x13	Vis Proton M6x13	1	Stk.
85	120606085	Knopf Proton	Poignée Proton	1	Stk.
86Z	120610086Z	Mittelpouly Proton zu BMS-3018	Poulie Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
87	120610087	Kugellager zu BMS-3018T	Roulement pour BMS-3018T	1	Stk.
87-1	120610087-1	Seegering Proton zu BMS-3018T	Circlips Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
88	120610088	Poulyträger Proton zu BMS-3018	Porteur poulie Proton pour BMS	1	Stk.
89	120610089	Keilriemen Proton B31-787 zu B	Courroie Proton B31-787 pour B	1	Stk.
89A	120610089A	Keilriemen Proton B35-889 zu B	Courroie Proton B35-889 pour B	1	Stk.
92	120606092	Mikroschalter Proton	Interrupteur micro Proton	1	Stk.
93	120610093	Abdeckung Proton zu BMS-3018T,	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
93-S2	120606097	Mutter Proton M5	Ecrou Proton M5	1	Stk.
93A	120610093A	Feder Proton zu BMS-3018T, BMS	Ressort Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
94	120610094	Winkel Proton zu BMS-3018T, BM	Porteur Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
94-S1	120610099	Mutter M6 Proton	Écrou M6 Proton	1	Stk.
96 / 104-2	120606096	Schraube Proton M5x6	Vis Proton M5x6	1	Stk.
98	120603105	Kabelklammer Proton	Clip de câble Proton	1	Stk.
OLB-A	120605111LED	LED-Set Proton komplett (Contr	Set LED Proton complet (contrô	1	Stk.
102MZ	120610102MZ	Plexiglasschutz Proton zu BMS-	Protection Proton pour BMS-301	1	Stk.
102-103	120610102-103	Schutz Proton komplett zu BMS-	Protection Proton complet pour	1	Stk.
104	120610104	Not-/Ausschalter Proton	Inter coup de poing Proton	1	Stk.
104A	120610104A	Starttaster Proton zu BMS-3018	Bouchon Marche Proton pour BMS	1	Stk.
104E	120610104E	Pumpenschalter Proton zu BMS-3	Interpompe Proton pour BMS-301	1	Stk.
105	120610105	Dichtung Proton zu BMS-3018T,	Joint Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
V105Z-V112	120610V105Z	Schlitten komplett Proton zu B	Etau complet Proton pour BMS-3	1	Stk.
106	120610106	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
107	120610107	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
108A	120610108A	Aluminiumplatte Proton zu BMS-	Support aluminium Proton pour	1	Stk.
108D	120610108D	Schütze Proton zu BMS-3018T	Contacteur Proton pour BMS-301	1	Stk.
108E	1206100108E	Transformer Proton zu BMS-3018	Transformateur Proton pour BMS	1	Stk.
109	120610109	Deckel Proton zu BMS-3018T, BM	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
110	120610110	Gehäuse Proton zu BMS-3018T, B	Carcasse Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
803	120610803	Frontplatte Proton zu BMS-3018	Tableau Proton pour BMS-3018T	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.