
Doppelschleifmaschine Proton DS-150M (120630)
Ponceuse double Proton DS-150M



Doppelschleifmaschine Proton DS-150M (120630)
Ponceuse double Proton DS-150M

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120630001	Späneschutz Proton links kompl	Protection contre les copeaux	1	Stk.
2	120633002	Auflage Proton	Support Proton	1	Stk.
3	120630003	Schraube Proton	Vis Proton	1	Stk.
4	120605071	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
5-15	120630005-15	Schleifschutz Proton komplett	Protection Proton complète pou	1	Stk.
7	120633007	Flansch Proton	Flasque Proton	1	Stk.
8, 23	120631016	Federring Proton	Rondelle ressort Proton	1	Stk.
9	120630009	Schraube Proton zu DS-150M	Vis Proton pour DS-150M	1	Stk.
11	120633011	Büchse Proton AD20 / ID16/ H30	Boîte Proton AD20 / ID16/ H30	1	Stk.
12	120630012	Schutzkappe Proton für Motor	Capuchon de protection Proton	1	Stk.
13	120633013	Mutter Proton	Ecrou Proton	1	Stk.
14	120630014	Schraube Proton zu DS-150M	Vis Proton pour DS-150M	1	Stk.
15-35	120630015-35	Schleifschutz Proton komplett	Protection Proton complète pou	1	Stk.
17	120630017	Flansch / Halte-Scheibe zu Wel	Bride / rondelle de fixation p	1	Stk.
20	120634104	Wellendeckel Proton zu BS-50M,	Couvercle d'arbre Proton pour	1	Stk.
21	120630021	Mutter Proton zu DS-150M	Ecrou Proton pour DS-150M	1	Stk.
22	120630022	Schraube zu DS-150M	Vis pour DS-150M	1	Stk.
25	120630025	Kugellager Proton AD40/ID17/H1	Roulement Proton AD40/ID17/H12	1	Stk.
28-1	120630028-1	Typenschild Proton zu DS-150M	Etiquette Proton pour DS-150M	1	Stk.
28-29	120630028-29	Feld inkl. Gehäuse Proton zu D	Inducteur Proton pour DS-150M	1	Stk.
30	120630030	Anker Proton zu DS-150M	Rotor Proton pour DS-150M	1	Stk.
30-1	120631020-1	Lüfterflügel Proton	Ventilateur Proton	1	Stk.
32	120633032	Flansch Proton	Flasque Proton	1	Stk.
34	120633001	Späneschutz Proton	Protection Proton	1	Stk.
36	120630036	Tülle Proton zu DS-150M, BS-50	Passe-Câble Proton pour DS-150	1	Stk.
41	120630041	Kondenser Proton 8mph 350 V zu	Condensateur Proton 8mph 350v	1	Stk.
41-1	120630041-1	Klemme Proton zu DS-150M	Serrage Proton pour DS-150M	1	Stk.
42	120633072	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
43	120630043	Auflage Proton zu DS-150M	Support Proton pour DS-150M	1	Stk.
44	120633070	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
45	120634039	Zahnscheibe Proton	rondelle à dents Proton	1	Stk.
46	120630046	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
47, 55	120631046	Schraube Proton M4 x 10	Vis Proton M4 x 10	1	Stk.
48	120610080	Schraube M5x10 Proton	Vis M5x10 Proton	1	Stk.
49	120630049	Schraube Proton	Vis Proton	1	Stk.
50	120631043	Platte Proton	Plate Proton	1	Stk.
51	120630051	Kabelklemme Proton	Fixation Proton	1	Stk.
52	120630052	Kabel Proton zu DS-150M	Câble Proton pour DS-150M	1	Stk.
53	120633080	Scheibe Proton verzinkt	Rondelle Proton galvanisée	1	Stk.
54	120633081	Fussgehäuse Proton grau	Carcasse Proton gris	1	Stk.
54	120630054bla	Fussgehäuse Proton zu DS-150M	Boîtier de pied Proton pour DS	1	Stk.
55-1	120630055-1	Schraube Proton zu DS-150M	Vis Proton pour DS-150M	1	Stk.
55-2	120630055-2	Mutter Proton zu DS-150M	Ecrou Proton pour DS-150M	1	Stk.
56	120631048	Gummifuss Proton	Pied en caoutchouc Proton	1	Stk.
57	120630057	Rutschfeste Unterlage Proton	Recouvrement Proton	1	Stk.
59	120630059	Schraube Proton zu DS-150M	Vis Proton pour DS-150M	1	Stk.
60	120630060	Schraube Proton zu DS-150M	Vis Proton pour DS-150M	1	Stk.
61	120630061	Mutter Proton zu DS-150M	Ecrou Proton pour DS-150M	1	Stk.
66	120633102	Schalter mit Halterelais Proto	Interrupteur avec relais de so	1	Stk.
66-1	120373	Schalterdeckel mit Notausknopf	Couvercle d'interrupteur avec	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.