


Band-Tellerschleifmaschine Proton BTS-200M (120880) **Ponceuse à bande à plateau Proton BTS-200M**

Seite: 1



Band-Tellerschleifmaschine Proton BTS-200M (120880) Ponceuse à bande à plateau Proton BTS-200M



Seite: 2

Nr.	Beschreibung	Abm.	Nr.	Beschreibung	Abm.
1	Maschinenbasis		49	Ein-/Ausschalter	
2	Flansch		50	Schalterkasten	
3	Schleifarm		51	Kabeltülle	
4	Welle		52	Schraube	M4x20
5	Antriebsrolle		53	Scheibe	
6	Scheiben		54	Mutter	M4
7	Kugellager		55	Abdeckung	
8	Kugellager		56	Abdeckung	
9	Lagerschild		57	Schraube	3/8"x13
10	Lagerschild		58	Federring	3/8"
11	Schraube	M8x35	59	Schraube	M6x8
12	Schraube	3/16"x10	60	Klemme	
13	Schleifauflage		61	Schraube	M8x25
14	Schraube		62	Scheibe	
15	Schleifband	K/G100	63	Mutter	M8
	Schleifband	K/G80	64	Riemenscheibe	
	Schleifband	K/G60	65	Schleifteller	
16	Leerlaufrolle		66	Schleifpapier	
17	Welle		67	Tisch	
18	Kugellager		68	Schraube	M6x16
19	Sicherungssring		69	Haltestange	
20	Schraube	1/4"x13mm	70	Halter	
21	Halter		71	Stift	5x10
22	Stange		72	Gehrungssegment	
23	Feder		73	Schraube	M8x12
23-1	Mutter		74	Schraube	M8x20
24	Scheibe		75	Flügelschraube	
25	Feder		76	Pfeil	
26	Einstellschraube		77	Schraube	M4x8
27	Schraube	1/4"x18	78	Schraube	M5x8
28	Hebel		79	Klemme	
29	Griff		80-85	Gehrungsanschlag komplett	
30	Schraube	M10x50	86	Riemenschutz	
31	Mutter	M10	87	Schraube	M6x45
32	Schraube	M6x40	88	Scheibenschutz	
33	Mutter	M6	89	Schraube	M4x8
34	Schraube	M8x40	90	Gabelschlüssel 10-30 mm	
35	Schraube	M8x20	91	Halter	
36	Lagerschild		92	Schraube	M5x6
37	Motor		95	Fuss	
38	Welle		96	Schraube	M4x8
39	Halter		97	Mutter	
40	Motorriemenscheibe		98	Fussplatte	5/16"
41	Schraube	5/16x8	99	Zentrifugalschalter	
42	Keilriemen	M20			
43	Abdeckung l.		Zubehör		
44	Abdeckung r.		Siehe Pos. 15, 65 und 66		
45	Abdeckung h.				
46	Abdeckung v.				
47	Zugentlastung				
48	Netzkabel				

Band-Tellerschleifmaschine Proton BTS-200M (120880) Ponceuse à bande à plateau Proton BTS-200M



Seite: 3

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
4	120880004	Welle Proton zu BTS-200M	Axe Proton pour BTS-200M	1	Stk.
5	120880005	Antriebsrolle Proton komplett	Rouleau d'entraînement Proton	1	Stk.
7	120880007	Kugellager Proton zu BTS-200M,	Roulement Proton pour BTS-200M	1	Stk.
8	120880008	Kugellager Proton zu BTS-200M,	Roulement Proton pour BTS-200M	1	Stk.
9	120880009	Lagerschild Proton zu BTS-200M	Couvercle roulement Proton pou	1	Stk.
10	120880010	Lagerschild Proton zu BTS-200M	Couvercle roulement Proton pou	1	Stk.
13	120880013	Schleifauflage Proton zu BTS-2	Support de ponçage Proton pour	1	Stk.
16	120880016	Leerlaufrolle Proton zu BTS-20	Rouleau compresseur Proton pou	1	Stk.
23Z	120880023Z	Spindel komplett Proton zu BTS	Arbre complète Proton pour BTS	1	Stk.
37	120880037	Motor Proton zu BTS-200M	Moteur Proton pour BTS-200M	1	Stk.
40	120880040	Motorriemenscheibe Proton zu B	Poulie de moteur Proton pour B	1	Stk.
41	120880041	Gewindestift Proton 5/16"x8 zu	Vis sans tête Proton 5/16 « x8	1	Stk.
42	120880042	Zahnriemen Proton zu BTS-200M	Courroie Proton pour BTS-200M	1	Stk.
44	120880044	Abdeckung rechts Proton zu BTS	Couvercle à droite Proton pour	1	Stk.
49	120880049	Ein-/Ausschalter Proton zu BTS	Interrupteur marche/arrêt Prot	1	Stk.
55	120880055	Abdeckung Proton zu BTS-200M	Couvercle Proton pour BTS-200M	1	Stk.
56	120880056	Abdeckung Proton zu BTS-200M	Couvercle Proton pour BTS-200M	1	Stk.
64	120880064	Riemenscheibe Proton zu BTS-20	Poulie Proton pour BTS-200M	1	Stk.
65	120880065	Schleifteller Proton zu BTS-20	Disque Proton pour BTS-200M	1	Stk.
80	120880080	Gehrungsanschlag komplett Prot	Guide d'onglet complet Proton	1	Stk.
86	120880086	Riemenschutz Proton zu BTS-200	Protection courroie Proton po	1	Stk.
88	120880088	Scheibenschutz Proton zu BTS-2	Protection disque Proton pour	1	Stk.
95/96	120880095	Fussplatte 5/16" mit Schraube	Plaque de pied 5/16" avec vis	1	Stk.
98	120880098	Fuss Proton zu BTS-200M	Pied Proton pour BTS-200M	1	Stk.
131-1	120880131-1	Kondensator Proton 100MFD/125V	Condensateur Proton 100MFD/125	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.