

Metallbandsäge Proton BSP-170VM (120621)
Scie à ruban à métaux Proton BSP-170VM



Metallbandsäge Proton BSP-170VM (120621)
Scie à ruban à métaux Proton BSP-170VM



Metallbandsäge Proton BSP-170VM (120621)
Scie à ruban à métaux Proton BSP-170VM

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120621001	Arm Proton zu BSP-170VM	Bra Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
1A	12062101A	Stift Proton zu BSP-170VM	Goupille Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
1B	120621001B	Halter Proton zu BSP-170VM	Support Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
2	120621002	Bolzen Proton zu BSP-170VM	Axe Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
3	120621003	Rückzugfeder Proton zu BSP-170	Ressort Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
4 , 47	120621004	Kugellager Proton zu BSP-170VM	Roulement Proton pour BSP-170V	1	Stk.
5	120621005	Welle Proton zu BSP-170VM	Axe Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
6	120621006	Mutter Proton zu BSP-170VM	Ecrou Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
7	120621007	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
8	120621008	Halter Proton zu BSP-170VM	Porteur Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
8A	120621008A	Spänerückhalter Proton zu BSP-	Protection Proton pour BSP-170	1	Stk.
8B	120621008B	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
11, 20	120621020	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
12, 21	120621021	Kugellager Proton zu BSP-170VM	Roulement Proton pour BSP-170	1	Stk.
13, 22	120620034	Kugellager Proton 607, AD19 /	Roulement à billes Proton 607,	1	Stk.
14, 23	120621023	Exzenterbolzen Proton	Boulon excentrique Proton	1	Stk.
15	120621015	Hutmutter Proton zu BSP-170VM	Ecrou Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
16	120621016	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
17	120621017	Halter Proton zu BSP-170VM	Porteur Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
18	120620041	Bolzen Proton zu BSP-125VM, BS	Axe Proton pour zu BSP-125VM,	1	Stk.
18-1	120621018-1	Kugellager Proton zu BSP-170VM	Roulement Proton pour BSP-170V	1	Stk.
19	120621019	Kugellager Proton zu BSP-170VM	Roulement Proton pour BSP-170V	1	Stk.
24	120621024	Schutz Proton zu BSP-170VM	Protection Proton pour BSP-170	1	Stk.
25	120621025	Klemmgriff Proton zu BSP-170VM	Poignée Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
26	120621026	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
29	120621029	Rändelschraube Proton zu BSP-1	Vis moletée Proton pour BSP-17	1	Stk.
30	120621030	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
31	120621031	Federscheibe Proton AD20 / ID1	Rondelle élastique Proton AD20	1	Stk.
32	120621032	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
33	120621033	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
34	120602015	Kugellager Proton, AD40/ID17/H	Roulement à billes Proton, AD4	1	Stk.
35	120621035	Bolzen Proton zu BSP-170VM	Axe Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
36	120621036	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
37	120621037	Platte Proton zu BSP-170VM	Flasque Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
38	120621038	Schlitten Proton zu BSP-170VM	Support Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
39	120621039	Bandrad Proton zu BSP-170VM	Roue Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
40	120621040	Sägeband Proton zu BSP-170VM	Lame Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
41	120621041	Bandrad Proton zu BSP-170VM	Roue Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
41-1	120621041-1	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
41-2	120621041-2	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
42	120621042	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
43	120621043	Bandarmdeckel Proton zu BSP-17	Couvercle bra Proton pour BSP-	1	Stk.
44	120621044	Mutter Proton zu BSP-170VM	Ecrou Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
45	120621045	Deckel Proton zu BSP-170VM	Couvercle Proton pour BSP-170V	1	Stk.
46	120621046	Büchse Proton zu BSP-170VM	Palier Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
48	120621048	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
49	120621049	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
50	120621050	Flansch Proton zu BSP-170VM	Flasque Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
50A	120621050A	Stift Proton zu BSP-170VM	Goupille Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
50B	120621050B	Sicherungsring Proton zu BSP-1	Circlip Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
51	120621051	Mutter Proton zu BSP-170VM	Ecrou Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
52	120621052	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
53	120621053	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
54	120621054	Mutter Proton zu BSP-170VM	Ecrou Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
55	120621055	Platte Proton zu BSP-170VM	Flasque Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
56	120621056	Klemmgriff Proton zu BSP-170VM	Poignée Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
57	120621057	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
58	120621058	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
59	120621059	Skala Proton zu BSP-170VM	Scale Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
60	120621060	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
60-1	120620074	Scheibe Proton zu BSP-125VM, B	Rondelle Proton pour BSP-125VM	1	Stk.
61	120621061	Büchse Proton zu BSP-170VM	Palier Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
62	120621062	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.

Metallbandsäge Proton BSP-170VM (120621)
Scie à ruban à métaux Proton BSP-170VM

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
63	120621063	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
64	120621064	Fuss Proton zu BSP-170VM	Pied Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
67N	120620061	Flansch Proton zu BSP-125VM, B	Bride Proton pour BSP-125VM, B	1	Stk.
80-84	120621080-84	Anschlag komplett Proton zu BS	Rallonge butée complète Proton	1	Stk.
27N	120621027N	Griffstange Proton zu BSP-170V	Levier Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
28N	120621028N	Schaltergriff Proton komplett	Poignée interrupteur Proton co	1	Stk.
64N1	120621064N1	Gummifuss Proton zu BSP-170VM	Pied de gomme Proton pour BSP-	1	Stk.
64N2	120621064N2	Werkplatte Proton zu BSP-170VM	Table Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
64N3	120621064N3	Griff Proton zu BSP-170VM	Poignée Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
64N4	120621064N4	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
65N	120621065N	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
66N	120621066N	Schraubstock Proton zu BSP-170	Etau Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
68N	120621068N	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
69N	120621069N	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
70N-72N	120621070N	Spindel komplett Proton zu BSP	Broche complète Proton pour BS	1	Stk.
73N	120621073N	Schaft Proton zu BSP-170VM	Flasque Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
74N	120621074N	Büchse Proton zu BSP-170VM	Palier Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
75N	120621075N	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
76N	120621076N	Spannstockschlitten Proton zu	Etau flexible Proton pour BSP-	1	Stk.
77N	120621077N	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
78N	120621078N	Backe Proton zu BSP-170VM	Machoire Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
79N	120621079N	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
199	120621199	Kohlenbürstenpaar Proton zu BS	Paire de balais de charbon Pro	1	Stk.
M	120621M	Motor Proton komplett zu BSP-1	Moteur complète Proton pour BS	1	Stk.
M1	120621M1	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M2	120621M2	Scheibe Proton zu BSP-170VM	Rondelle Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M3	120621M3	Kugellager Proton zu BSP-170VM	Roulement Proton pour BSP-170V	1	Stk.
M4	120621M4	Sicherungsring Proton zu BSP-1	Circlip Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M5	120621M5	Zahnrad Proton zu BSP-170VM	Engrenage Proton pour BSP-170V	1	Stk.
M6	120621M6	Federkeil Proton zu BSP-170VM	Clavette Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M7	120621M7	Welle mit Zahnrad Proton zu BS	Arbre avec roue dentée Proton	1	Stk.
M8	120621M8	Gehäuse Proton zu BSP-170VM	Carcasse Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M9	120621M9	Kugellager Proton zu BSP-170VM	Roulement Proton pour BSP-170V	1	Stk.
M10	120621M10	Dichtring Proton zu BSP-170VM	Joint Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M11	120621M11	Zahnrad Proton zu BSP-170VM	Engrenage Proton pour BSP-170V	1	Stk.
M12	120621M12	Motorgehäuse Proton zu BSP-170	Carcasse moteur Proton pour BS	1	Stk.
M13	120621M13	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M14	120621M14	Mutter Proton zu BSP-170VM	Ecrou Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M15	120621M15	Lüfterflügel Proton zu BSP-170	Ventilateur Proton pour BSP-17	1	Stk.
M16	120621M16	Schraube Proton zu BSP-170VM	Vis Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M17	120621M17	Elektronikkarte Proton zu BSP-	Platine Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
105	120620M17.1	Schalterabdeckungskappe Proton	Capuchon d'interrupteur Proton	1	Stk.
M18	120621M18	Dichtring Proton zu BSP-170VM	Joint Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M19A	120621M19B	Motor Proton zu BSP-170VM	Moteur Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M20	120621M20	Ein- / Ausschalter Proton	Interrupteur marche/arrêt Prot	1	Stk.
M21	120621M21	Abdeckung Proton zu BSP-170VM	Couvercle Proton pour BSP-170V	1	Stk.
M22	120621M22	Netzkabel Proton zu BSP-125VM	Câble Proton pour BSP-125VM ,	1	Stk.
M23	120621M23	Kabel Proton zu BSP-170VM	Câble Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M24	120621M24	Welle Proton zu BSP-170VM	Axe Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M25	120621M25	Federkeil Proton zu BSP-170VM	Clavette Proton pour BSP-170VM	1	Stk.
M26	120621M26	Kugellager Proton zu BSP-170VM	Roulement Proton pour BSP-170V	1	Stk.
M27	120621M27	Flansch Proton zu BSP-170VM	Flasque Proton pour BSP-170VM	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.