



Bohrfräsmaschine Proton BF-3212T (120820) Centre de fraisage et de perçage Proton BF-3212T

Seite: 1



Bohrfräsmaschine Proton BF-3212T (120820) Centre de fraisage et de perçage Proton BF-3212T

Seite: 2



Bohrfräsmaschine Proton BF-3212T (120820) Centre de fraisage et de perçage Proton BF-3212T



Seite: 3

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
1-7	12082003S	Spindel komplett Proton zu BF-	Broche complète Proton pour BF	1	Stk.
011	120820011	Tiefenanschlagstange Proton zu	Butée de profondeur Proton pou	1	Stk.
012	120820012	Klemmhebelschraube Proton M 8x	Vis de levier de serrage Proto	1	Stk.
014	120820014	Fronttafel Proton zu BF-3212T	Façade Proton pour BF-3212T	1	Stk.
14-18C	120820014-018C	Mittelpumpe Proton zu BF32	Pompe d'arrosage Proton pour B	1	Stk.
016	120820016	Hülse Proton zu BF-3212T	Cale de blocage Proton pour BF	1	Stk.
017	120820017	Feststellhebel Proton zu BF-32	Poignée de blocage Proton pour	1	Stk.
19A	120660A082	Ölauge Proton 1/2" G	Bouchon huile Proton 1/2" G	1	Stk.
9	120820KVS	Kabelverschraubungsset Proton	Kit de presse-étoupe Proton po	1	Stk.
20	120820020	Rückzugfeder Proton zu BF-3212	Ressort de rappel Proton pour	1	Stk.
021	120820021	Sicherungsmutter Proton zu BF-	Écrou de blocage Proton pour B	1	Stk.
023	120820023	Federkeil Proton 5x5x40 mm zu	Clavette Proton 5x5x40 mm pour	1	Stk.
024	120820024	Federkeil Proton 5x5x20 mm zu	Clavette Proton 5x5x20 mm pour	1	Stk.
031	120820031	Schiebehülse Proton zu BF-3212	Palier de connection Proton po	1	Stk.
032	120820032	Griffflansch Proton zu BF-3212	Support levier de descente Pro	1	Stk.
033	120820033	Griffstange Proton zu BF-3212T	Levier descente Proton pour BF	1	Stk.
034	120820034	Griffknopf Proton zu BF-3212T	Bouton de poignée Proton pour	1	Stk.
35A	120820035A	Schraube Proton zu BF-3212T	Vis Proton pour BF-3212T	1	Stk.
36	120820036	Welle Proton zu BF-3212T	Arbre Proton pour BF-3212T	1	Stk.
36B	120820036B	Keil Proton zu BF-3212T	Cale Proton pour BF-3212T	1	Stk.
37	120820037	Lager Proton 51102 zu BF-3212T	Palier Proton 51102 pour BF-32	1	Stk.
38, 42	12082038A42	Handrad mit Griff Proton zu BF	Volant avec poignée Proton pou	1	Stk.
39	120820039	Hülse Proton zu BF-3212T	Douille Proton pour BF-3212T	1	Stk.
40	120820040	Skalenring Proton zu BF-3212T	Anneau gradué Proton pour BF-3	1	Stk.
41	120820041	Schraube Proton zu BF-3212T	Vis Proton pour BF-3212T	1	Stk.
43	120820043	Handrad Proton zu BF-3212T	Manivelle Proton pour BF-3212T	1	Stk.
047	120820047	Griffflansch Proton zu BF-3212	Moyeu Proton pour BF-3212T	1	Stk.
048	120820048	Griffstange Proton zu BF-3212T	Levier Proton pour BF-3212T	1	Stk.
049	120820049	Griffknopf Proton zu BF-3212T	Embout 3/8" Proton pour BF-321	1	Stk.
057	120820057	Zugschraube Proton M12x1.75 mm	Tirefond Proton M12x1.75 mm po	1	Stk.
074	120820074	Abdeckung Proton zu BF-3212T	Couvercle haut de broche Proto	1	Stk.
076	120820076	Motor Proton zu BF-3212T	Moteur Proton pour BF-3212T	1	Stk.
098	120820098	Steuerkasten Proton zu BF-3212	Boîtier de commande Proton pou	1	Stk.
100Z	120820100Z	Schutz Proton komplett zu BF-3	Protecteur Proton complet pour	1	Stk.
T08	120820T08	Schlossmutter Proton zu BF-321	Noix de serrage Proton pour BF	1	Stk.
T18	120820T18	Schutzbalg Proton zu BF-3212T	Soufflet de protection Proton	1	Stk.
T27	120820T27	T-Bolzen Proton T 1/2" x 50 mm	Coulisseau Proton en T 1/2" x	1	Stk.
T29	120820T29	Welle Proton zu BF-3212T	Axe pignon Proton pour BF-3212	1	Stk.
T30	120820T30	Keil Proton zu BF-3212T	Clavette Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T32	120820T32	Lagerhalter Proton zu BF-3212T	Logement roulement Proton pour	1	Stk.
T34	120820T34	Büchse Proton zu BF-3212T	Palier Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T35	120820T35	Zahnrad Proton zu BF-3212T	Pignon Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T36	120820T36	Scheibe Proton zu BF-3212T	Rondelle Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T37	120820T37	Schraube Proton M8 x 16 mm zu	Vis Proton M8 x 16 mm pour BF-	1	Stk.
T38	120820T38	Hebel Proton zu BF-3212T	Manivelle Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T39	120820T39	Drehgriff Proton zu BF-3212T	Poignée Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T42	120820T42	Schraube Proton M5 x 5 mm zu B	Vis Proton M5 x 5 mm pour BF-3	1	Stk.
T43	120820T43	Handrad Proton zu BF-3212T	Volant Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T44	120820T44	Skalenring Proton zu BF-3212T	Palier Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T45	120820T45	Zylinderkopfschraube Proton M6	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
T46	120820T46	Lagerhalter Proton zu BF-3212T	Logement roulement Proton pour	1	Stk.
T48	120820T48	Federkeil Proton zu BF-3212T	Clavette Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T49	120820T49	Spindel Proton zu BF-3212T	Broche Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T50	120820T50	Zylinderkopfschraube Proton M8	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
T51	120820T51	Schlossmutter Proton zu BF-321	Noix de serrage Proton pour BF	1	Stk.
T52	120820T52	Nutenmutter Proton zu BF-3212T	Ecrou blocage Proton pour BF-3	1	Stk.
T53	120820T53	Anschlag Proton zu BF-3212T	Butée Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T54	120820T54	Schraube Proton zu BF-3212T	Vis Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T55	120820T55	Lagerhalter Proton zu BF-3212T	Logement roulement Proton pour	1	Stk.
T57	120820T57	Klemmhebel Proton zu BF-3212T	Levier de serrage Proton pour	1	Stk.
T58	120820T58	Schraube Proton zu BF-3212T	Vis Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T61	120820T61	Stellkeil Proton zu BF-3212T	Cale de réglage Proton pour BF	1	Stk.
T62	120820T62	Schlossmutter Proton zu BF-321	Ecrou de serrure Proton pour B	1	Stk.

Bohrfräsmaschine Proton BF-3212T (120820) Centre de fraisage et de perçage Proton BF-3212T



Seite: 4

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	No			Quantité	UE
T63	120820T63	Jaccardhebel Proton zu BF-3212	Vis papillon Proton pour BF-32	1	Stk.
T65	120820T65	Spindel Proton zu BF-3212T	Broche Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T66	120820T66	Lagerhalter Proton zu BF-3212T	Logement roulement Proton pour	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.

Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.