
Bandschleifmaschine Proton BS-100T (120634)
Ponceuse à bande Proton BS-100T



Bandschleifmaschine Proton BS-100T (120634)
Ponceuse à bande Proton BS-100T

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120631001	Späneschutz Proton komplett	Verre protecteur Proton complè	1	Stk.
2	120634002	Schleifschutz Proton komplett	Protection Proton complète pou	1	Stk.
3	120634003	Flansch Proton	Flasque Proton	1	Stk.
3-1	120633011	Büchse Proton AD20 / ID16/ H30	Boîte Proton AD20 / ID16/ H30	1	Stk.
5	120633013	Mutter Proton	Ecrou Proton	1	Stk.
6	120634006	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
8	120634008	Sechskantschraube Proton M6 x	Vis à six pans Proton M6 x 12	1	Stk.
9	120634009	Scheibe Proton M6 verzinkt zu	Rondelle Proton M6 galvanisée	1	Stk.
9-1	120634009-1	Scheibe Proton zu BS-100T	Rondelle Proton pour BS-100T	1	Stk.
9-2	120634009-2	Scheibe Proton zu BS-100T	Rondelle Proton pour BS-100T	1	Stk.
9-3	120634009-3	Scheibe Proton zu BS-100T	Rondelle Proton pour BS-100T	1	Stk.
9-4	120634009-4	Scheibe Proton zu BS-100T	Rondelle Proton pour BS-100T	1	Stk.
10	120634010	Auflage Proton komplett	Table Proton complete	1	Stk.
11	120634011	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
12	120634012	Scheibe Proton zu BS-100T	Rondelle Proton pour BS-100T	1	Stk.
15	120634015	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
15-1	120634015-1	Zylinderkopfschraube Proton zu	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
16	120631016	Federring Proton	Rondelle ressort Proton	1	Stk.
17	120634017	Flansch Proton rechts zu BS-10	Flasque Proton gauche pour BS-	1	Stk.
18	120634018	Kugellager Proton AD47/ID20/H1	Roulement à billes Proton AD47	1	Stk.
20	120634020	Anker Proton zu BS-100T	Induit Proton pour BS-100T	1	Stk.
20-1	120631020-1	Lüfterflügel Proton	Ventilateur Proton	1	Stk.
21-1	120634021-1	Typenschild Proton zu BS-100T	Plaquete Proton pour BS-100T	1	Stk.
21/22	120634021_22	Stator inkl Gehäuse Proton zu	Inducteur complet Proton pour	1	Stk.
25	120634025	Kugellager Proton AD52/ID25/H1	Roulement Proton, AD52/ID25/H1	1	Stk.
26	120634026	Flansch Proton links zu BS-100	Flasque Proton gauche pour BS-	1	Stk.
30	120602061	Gummitülle Proton AD 23 / ID1	Douille Proton AD 23 / ID15 /	1	Stk.
34	120630049	Schraube Proton	Vis Proton	1	Stk.
35	120634035	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
38	120631046	Schraube Proton M4 x 10	Vis Proton M4 x 10	1	Stk.
39, 41	120634039	Zahnscheibe Proton	rondelle à dents Proton	1	Stk.
40	120633070	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
42	120634042	Fussgehäuse Proton zu BS-100T	Carcasse de base Proton pour B	1	Stk.
42	120634042bla	Fussgehäuse Proton zu BS-100T	Boîtier de pied Proton pour BS	1	Stk.
43	120631043	Platte Proton	Plate Proton	1	Stk.
44	120630051	Kabelklemme Proton	Fixation Proton	1	Stk.
45	120634045	Kabel Proton 4 x 1,5 zu BS-100	Câble Proton 4 x 1,5 pour BS-1	1	Stk.
46	120634046	Schraube Proton 3/16" zu BS-10	Vis Proton 3/16" pour BS-100T	1	Stk.
46-1	120634046-1	Mutter Proton 3/16" zu BS-100T	Écrou Proton 3/16" pour BS-100	1	Stk.
47	120632047	Schalter Proton JD3	Interrupteur Proton JD3	1	Stk.
47-1	120374	Schalterdeckel mit Notausknopf	Couvercle d'interrupteur avec	1	Stk.
48	120631048	Gummifuss Proton	Pied en caoutchouc Proton	1	Stk.
49	120634049	Rutschfeste Unterlage Proton z	Tapis antidérapant Proton pour	1	Stk.
50	120634050	Rändelschraube Proton zu BS-10	Vis de réglage Proton pour BS-	1	Stk.
51	120634051	Feder Proton	Ressort Proton	1	Stk.
52	120605071	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
53	120634053	Halter für Spannroll zu BS-100	Support Proton pour BS-100T	1	Stk.
54	120634054	Stift Proton zu BS-100T	Goupille Proton pour BS-100T	1	Stk.
55	120634055	Feder Proton zu BS-100T	Ressort Proton pour BS-100T	1	Stk.
56	120634056	Bandradachse Proton zu BS-100T	Axe roue ruban Proton pour BS-	1	Stk.
57	120634057	Seegering Proton zu BS-100T	Circlips Proton pour BS-100T	1	Stk.
58	120614B03	Kugellager Proton AD35/ID15/H1	Roulement à billes Proton AD35	1	Stk.
59	120634059	Büchse Proton zu BS-100T	Boîte Proton pour BS-100T	1	Stk.
60	120634060	Seegering Proton zu BS-100T	Circlips Proton pour BS-100T	1	Stk.
61	120634061	Walze Proton zu BS-100T	Rouleau Proton pour BS-100T	1	Stk.
62	120634062	Mutter Proton verzinkt zu BS-1	Écrou Proton galvanisé pour BS	1	Stk.
63	120634063	Gewindebolzen Proton zu BS-100	Boulon fileté Proton pour BS-1	1	Stk.
64	120634064	Auflage Proton zu BS-100T	Support Proton pour BS-100T	1	Stk.
65	120634065	Mutter Proton zu BS-100T	Ecrou Proton pour BS-100T	1	Stk.
66	120634066	Federring Proton verzinkt zu B	Rondelle élastique Proton galv	1	Stk.
67	120634067	Excenter Proton zu BS-100T	Excentrique Proton pour BS-100	1	Stk.
68	120634068	Welle Proton zu BS-100T	Arbre Proton pour BS-100T	1	Stk.

Bandschleifmaschine Proton BS-100T (120634)
Ponceuse à bande Proton BS-100T

Pos. *Pos.*	Art.Nr. *No*	Bezeichnung	Déscription	Menge *Quantité*	ME *UE*
69	120634069	Achse Proton zu BS-100T	Axe Proton pour BS-100T	1	Stk.
70	120634070	Handknopf Proton	Poignée Proton	1	Stk.
72	120634072	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
73	120634073	Scheibe Proton zu BS-100T	Rondelle Proton pour BS-100T	1	Stk.
74	120634074	Abdeckung Proton zu BS-100T	Recouvrement Proton pour BS-10	1	Stk.
77	120634077	Gewindebolzen Proton zu BS-100	Boulon fileté Proton pour BS-1	1	Stk.
78	120634078	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
79	120634079	Scheibe Proton zu BS-100T	Rondelle Proton pour BS-100T	1	Stk.
80	120634080	Schutz Proton zu BS-100T	Protection Proton pour BS-100T	1	Stk.
81	120634081	Schutz Proton zu BS-100T	Protection Proton pour BS-100T	1	Stk.
82	120634082	Schleifführung Proton zu BS-10	Guide Proton pour BS-100T	1	Stk.
83	120634083	Distanzstück Proton zu BS-100T	Pièce de distance Proton pour	1	Stk.
84	120634084	Schleifarm Proton zu BS-100T	Bras Proton pour BS-100T	1	Stk.
84-1	120634084-1	Schleifarm Proton komplett zu	Bras complet Proton pour BS-10	1	Stk.
85	120634085	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
86	120634086	Walze Proton zu BS-100T	Rouleau Proton pour BS-100T	1	Stk.
88	120634088	Mutter Proton verzinkt zu BS-1	Ecrou Proton galvanisé pour BS	1	Stk.
89	120634089	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
90	120633059	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
91	120634091	Tisch Proton zu BS-100T	Table Proton pour BS-100T	1	Stk.
92/93	120634092_93	Schleifbandabdeckung komplett	Couverture de bande abrasive c	1	Stk.
94	120634094	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
95	120634095	Schraube Proton M6 x 12 zu BS-	Vis Proton M6 x 12 pour BS-100	1	Stk.
96	120634096	Gabelschlüssel Proton zu BS-10	Clé Proton pour BS-100T	1	Stk.
97	120634097	Inbusschlüssel Proton zu BS-10	Clé inbus Proton pour BS-100T	1	Stk.
98	120634098	Steckschlüssel Proton zu BS-10	Clé Proton pour BS-100T	1	Stk.
99	120634099	Schraube Proton zu BS-100T	Vis Proton pour BS-100T	1	Stk.
104	120634104	Wellendeckel Proton zu BS-50M,	Couvercle d'arbre Proton pour	1	Stk.
106	120630012	Schutzkappe Proton für Motor	Capuchon de protection Proton	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.