

Säulenbohrmaschine Proton BMS-30 VT (120611)
Perceuse à colonne Proton BMS-30VT



Säulenbohrmaschine Proton BMS-30 VT (120611)
Perceuse à colonne Proton BMS-30VT



Säulenbohrmaschine Proton BMS-30 VT (120611)
Perceuse à colonne Proton BMS-30VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1	120610001	Fuss Proton zu BMS-3018T, BMS	Pied Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
1-S1, 79-S1	120610080	Schraube M5x10 Proton	Vis M5x10 Proton	1	Stk.
1A	120610001A	Behälter Proton zu BMS-3018T,	Reservoir Proton pour BMS-301	1	Stk.
1B	120610001B	Deckel Proton zu BMS-3018T, BM	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
1C	120610001C	Kühlmittelpumpe Proton 400V zu	Pompe Proton 400V pour BMS-301	1	Stk.
1D	120610001D	Schlauchanschluss gerade Proto	Raccord Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
1E	120610001E	Bride zu BMS-3018T, BMS-30VT	Collier	1	Stk.
1F	120610001F	Schlauch Proton zu BMS-3018T,	Tube Proton pour BMS-3018T, BM	1	Stk.
2Z	120610003	Säule Proton zu BMS-3018T, BM	Colonne Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
2-S2, 31-S1	120605032	Federring Proton AD 21 / ID 13	Rondelle ressort Proton AD 21	1	Stk.
7	120610007	Bolzen Proton zu BMS-3018T, B	Boulon Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
8	120610008	Schneckenrad Proton zu BMS-301	Engrenage Proton pour BMS-3018	1	Stk.
9+9A	120610009Z	Kurbel komplett Proton zu BMS-	Poignée complète Proton pour B	1	Stk.
10, 74	120610010	Gewindestift Proton	Vis Proton	1	Stk.
19	120610019	Zahnstange Proton	Crémaillerère Proton	1	Stk.
20A	120610020A	Haltering unten Proton zu BMS-	Bauge inférieure Proton pour B	1	Stk.
22A	120610022A	Abdeckung Proton zu BMS-3018T,	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
22-S2	120610030	Rändelschraube Proton zu BMS-3	Vis moletée Proton pour BMS-30	1	Stk.
22-S4-5	120606050Z	Gewindestift Proton M10	Vis sans tête Proton M10	1	Stk.
22-6, 44004	120631009	Scheibe Proton 6 mm verzinkt	Rondelle Proton 6 mm galvanisé	1	Stk.
26	120610026	Verstellhebel Proton zu BMS-30	Levier Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
27	120610027	Exzenter Proton zu BMS-3018T,	Excentre Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
28Z	120610028Z	Flansch, Exzenter Proton zu BM	Flasque, Excentre Proton pour	1	Stk.
29L	120606029L	Welle Proton	Axe Proton	1	Stk.
29S	120610029S	Welle Proton	Arbre Proton	1	Stk.
31	120611031	Motorplatte Proton zu BMS-30VT	Plate moteur Proton pour BMS-3	1	Stk.
31-S2	120606033	Mutter Proton M12	Écrou Proton M12	1	Stk.
35Z	120610035Z	Welle Proton zu BMS-3018T, BMS	Arbre Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
36	120610036	Schwerspannstift Proton zu BMS	Goupille Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
40	120605040	Griffstange Proton	Axe de poignée Proton	1	Stk.
41	120612041	Griffknopf Proton	Poignée Proton	1	Stk.
42	120610042	Flansch Proton zu BMS-3018T, B	Flasque Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
43	120610043	Tiefeneinstell-Skala Proton zu	Echelle de réglage en profonde	1	Stk.
45	120606045	Niete Proton	Rivet Proton	1	Stk.
47	120610047Z	Rückzugfeder Proton zu BMS-301	Ressort complet Proton pour BM	1	Stk.
48	120606048	Schwerspannstift Proton 6 x16,	Goupille de serrage lourde Pro	1	Stk.
49	120603068	Mutter Proton M12 zu BMT-1605M	Ecrou Proton M12 pour BMT-1605	1	Stk.
52Z	120610052Z	Spindelschaft Proton zu BMS-30	Fourreau Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
53	120610053	Gummiring Proton zu BMS-3018T,	Rondelle caoutchouc Proton pou	1	Stk.
54	120610054	Spindel Proton MK3 zu BMS-3018	Broche Proton MK3 pour BMS-301	1	Stk.
55	120610055	Kugellager Proton 6206	Roulement Proton 6206	1	Stk.
56	120610056	Drucklager Proton zu BMS-3018T	Roulement Proton pour BMS-3018	1	Stk.
57	120610057	Kugellager Proton zu BMS-3018T	Roulement Proton pour BMS-3018	1	Stk.
58	120610058	Mutter Proton zu BMS-3018T, BM	Ecrou Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
59Z	120610059Z	Poullywelle Proton zu BMS-3018	Arbre Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
60	120610060	Kugellager Proton zu BMS-3018T	Roulement Proton pour BMS-3018	1	Stk.
61	120610061	Büchse Proton zu BMS-3018T, BM	Palier Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
62	120610062	Seegering Proton zu BMS-3018T,	Circlips Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
63	120610063	Poullymutter Proton zu BMS-301	Ecrou de poulie Proton pour BM	1	Stk.
64	120611064	Motorriemenscheibe Proton zu B	Poulie broche Proton pour BMS-	1	Stk.
68-S1	120610070	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
68	120611068	Motor Proton 400V zu BMS-30VT	Moteur Proton 400V pour BMS-30	1	Stk.
69	120610069	Kabel Proton zu BMS-3018T, BMS	Câble Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
31-S1	120605071	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
31-S2	120610072	Mutter Proton	Ecrou Proton	1	Stk.
73	120611073	Motorpouly Proton zu BMS-30VT	Poulie Proton pour BMS-30VT	1	Stk.
76	120610076	Kabel Proton 4 x 1,5mm² zu BM	Câble Proton 4 x 1,5mm² pour	1	Stk.
78	120611078	Printplatte Proton zu BMS-30VT	Carte électronique Proton pour	1	Stk.
78B	120611078B	Digitalanzeige Proton 400V zu	Affichage digital Proton 400V	1	Stk.
78C	120611078C	Sensor Proton zu BMS-30VT	Senseur Proton pour BMS-30VT	1	Stk.
79-2	120611079-2	Elektronikplatte Proton zu BMS	Support interrupteur Proton po	1	Stk.
79-3	120611079-3	Halter Proton zu BMS-30VT	Support Proton pour BMS-30VT	1	Stk.
79A	120610079A	Elektronikplatten Halter Proto	Support interrupteur Proton po	1	Stk.

Säulenbohrmaschine Proton BMS-30 VT (120611)
Perceuse à colonne Proton BMS-30VT

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
79B	120611079B	Halter Proton zu BMS-30VT	Support Proton pour BMS-30VT	1	Stk.
79C	120611079C	Halter Proton zu BMS-30VT	Support Proton pour BMS-30VT	1	Stk.
79D	120610079D	Abdeckung Proton zu BMS-3018T,	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
81	120610081	Riemendeckel Proton zu BMS-301	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
82	120606082	Scheibe Proton	Rondelle Proton	1	Stk.
85	120606085	Knopf Proton	Poignée Proton	1	Stk.
86Z	120610086Z	Mittelpouly Proton zu BMS-3018	Poulie Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
87	120610087	Kugellager zu BMS-3018T	Roulement pour BMS-3018T	1	Stk.
87-1	120610087-1	Seegering Proton zu BMS-3018T	Circlips Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
88	120610088	Poulyträger Proton zu BMS-3018	Porteur poulie Proton pour BMS	1	Stk.
89	120611089	Keilriemen Proton zu BMS-30VT	Courroie Proton pour BMS-30VT	1	Stk.
92	120606092	Mikroschalter Proton	Interrupteur micro Proton	1	Stk.
93	120610093	Abdeckung Proton zu BMS-3018T,	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
93A	120610093A	Feder Proton zu BMS-3018T, BMS	Ressort Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
93-S2	120606097	Mutter Proton M5	Ecrou Proton M5	1	Stk.
94	120610094	Winkel Proton zu BMS-3018T, BM	Porteur Proton pour BMS-3018T,	1	Stk.
94-S3	120606083	Schraube Proton M6x13	Vis Proton M6x13	1	Stk.
94-S3	120606096	Schraube Proton M5x6	Vis Proton M5x6	1	Stk.
98	120603105	Kabelklammer Proton	Clip de câble Proton	1	Stk.
94-S1	120610099	Mutter M6 Proton	Écrou M6 Proton	1	Stk.
OLB-A	120605111LED	LED-Set Proton komplett (Contr	Set LED Proton complet (contrô	1	Stk.
102MZ	120610102MZ	Plexiglasschutz Proton zu BMS-	Protection Proton pour BMS-301	1	Stk.
102-103	120610102-103	Schutz Proton komplett zu BMS-	Protection Proton complet pour	1	Stk.
104	120610104	Not-/Ausschalter Proton	Inter coup de poing Proton	1	Stk.
104A	120610104A	Starttaster Proton zu BMS-3018	Bouchon Marche Proton pour BMS	1	Stk.
104E	120610104E	Pumpenschalter Proton zu BMS-3	Interpompe Proton pour BMS-301	1	Stk.
104B	120611104F	Drehzahlwahlschalter Proton zu	Interrupteur variable Proton p	1	Stk.
105	120610105	Dichtung Proton zu BMS-3018T,	Joint Proton pour BMS-3018T, B	1	Stk.
V105Z	120610V105Z	Schlitten komplett Proton zu B	Etau complet Proton pour BMS-3	1	Stk.
106	120610106	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
V106	120610V106	Gewindestange zu BMS-3018T, B	Barre filetée pour BMS-3018T,	1	Stk.
107	120610107	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
V107	120610V107	Oberschlitten zu BMS-3018T, B	Chariot supérieur pour BMS-301	1	Stk.
108A	120611108A	Schalter zu BMS-30VT	Interrupteur pour BMS-30VT	1	Stk.
108D	120611108D	Schütze Proton zu BMS-30VT	Contacteur Proton pour BMS-30V	1	Stk.
108E	1206100108E	Transformer Proton zu BMS-3018	Transformateur Proton pour BMS	1	Stk.
108Z	120611108Z	Sicherung,-halter Proton zu BM	Fuse avec porte Proton pour BM	1	Stk.
108-3	120611108-3	Sicherungshalter Proton zu BMS	Porte fuse Proton pour BMS-30V	1	Stk.
108A	120611108-4	Aluminiumplatte Proton zu BMS-	Support aluminium Proton pour	1	Stk.
V108	120610V108	Stift zu BMS-3018T, BMS-30VT	Goupille pour BMS-3018T, BMS-	1	Stk.
109	120610109	Deckel Proton zu BMS-3018T, BM	Couvercle Proton pour BMS-3018	1	Stk.
V109	120610V109	Kurbel zu BMS-3018T, BMS-30VT	Manivelle pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
110	120610110	Gehäuse Proton zu BMS-3018T, B	Carcasse Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
V110	120610V110	Backe zu BMS-3018T, BMS-30VT	Machoîre pour BMS-3018T, BMS-	1	Stk.
V110-1	120610V110-1	Schraube zu BMS-3018T, BMS-30	Vis pour BMS-3018T, BMS-30VT	1	Stk.
803	120610803	Frontplatte Proton zu BMS-3018	Tableau Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
43831	120610001-1	Schraube Proton zu BMS-3018T,	Vis Proton pour BMS-3018T, BMS	1	Stk.
43842	120610012-1	Federring Proton zu BMS-3018T,	Rondelle ressort Proton pour B	1	Stk.
43846	120610016-1	Stift Proton zu BMS-3018T, BMS	Goupille Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
43862	120610001-2	Scheibe Proton zu BMS-3018T, B	Rondelle Proton pour BMS-3018T	1	Stk.
43877	120610016-2	Klemmhebel Proton	Levier blocage Proton	1	Stk.
43881	120610020-2	Stahlkugel Proton zu BMS-3018T	Boule en acier Proton pour BMS	1	Stk.
43912	120610022-3	Hahn Proton	Robinet Proton	1	Stk.
43943	120610022-4	Halter Proton	Porteur Proton	1	Stk.
44034	120610022-7	Sechskantschraube Proton schwa	Vis à tête hexagonale Proton n	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.