

Bohrfräsmaschine Proton BF-3212T (120820)
Centre de fraisage et de perçage Proton BF-3212T




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
19A
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35A
36
36A
36B
37
38
38A
39
40
41
42
43
44
45
46
46A
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68A
69
69A
69B
70
71
71A
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94A
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Bohrfräsmaschine Proton BF-3212T (120820)
Centre de fraisage et de perçage Proton BF-3212T

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
1-7	120820003S	Spindel komplett Proton zu BF-	Broche complète Proton pour BF	1	Stk.
011	120820011	Tiefenanschlagstange Proton zu	Butée de profondeur Proton pou	1	Stk.
012	120820012	Klemmhebelschraube Proton M 8x	Vis de levier de serrage Proto	1	Stk.
014	120820014	Fronttafel Proton zu BF-3212T	Façade Proton pour BF-3212T	1	Stk.
14-18C	120820014-01	Kühlmittelpumpe Proton zu BF32	Pompe d'arrosage Proton pour B	1	Stk.
016	120820016	Hülse Proton zu BF-3212T	Cale de blocage Proton pour BF	1	Stk.
017	120820017	Feststellhebel Proton zu BF-32	Poignée de blocage Proton pour	1	Stk.
19A	120660A082	Ölauge Proton 1/2" G	Bouchon huile Proton 1/2" G	1	Stk.
9	120820KVS	Kabelverschraubungsset Proton	Kit de presse-étoupe Proton po	1	Stk.
20	120820020	Rückzugfeder Proton zu BF-3212	Ressort de rappel Proton pour	1	Stk.
021	120820021	Sicherungsmutter Proton zu BF-	Écrou de blocage Proton pour B	1	Stk.
023	120820023	Federkeil Proton 5x5x40 mm zu	Clavette Proton 5x5x40 mm pour	1	Stk.
024	120820024	Federkeil Proton 5x5x20 mm zu	Clavette Proton 5x5x20 mm pour	1	Stk.
031	120820031	Schiebehülse Proton zu BF-3212	Palier de connection Proton po	1	Stk.
032	120820032	Griffflansch Proton zu BF-3212	Support levier de descente Pro	1	Stk.
033	120820033	Griffstange Proton zu BF-3212T	Levier descente Proton pour BF	1	Stk.
034	120820034	Griffknopf Proton zu BF-3212T	Bouton de poignée Proton pour	1	Stk.
35A	120820035A	Schraube Proton zu BF-3212T	Vis Proton pour BF-3212T	1	Stk.
36	120820036	Welle Proton zu BF-3212T	Arbre Proton pour BF-3212T	1	Stk.
36B	120820036B	Keil Proton zu BF-3212T	Cale Proton pour BF-3212T	1	Stk.
37	120820037	Lager Proton 51102 zu BF-3212T	Palier Proton 51102 pour BF-32	1	Stk.
38, 42	12082038A42	Handrad mit Griff Proton zu BF	Volant avec poignée Proton pou	1	Stk.
39	120820039	Hülse Proton zu BF-3212T	Douille Proton pour BF-3212T	1	Stk.
40	120820040	Skalenring Proton zu BF-3212T	Anneau gradué Proton pour BF-3	1	Stk.
41	120820041	Schraube Proton zu BF-3212T	Vis Proton pour BF-3212T	1	Stk.
43	120820043	Handrad Proton zu BF-3212T	Manivelle Proton pour BF-3212T	1	Stk.
047	120820047	Griffflansch Proton zu BF-3212	Moyeu Proton pour BF-3212T	1	Stk.
048	120820048	Griffstange Proton zu BF-3212T	Levier Proton pour BF-3212T	1	Stk.
049	120820049	Griffknopf Proton zu BF-3212T	Embout 3/8" Proton pour BF-321	1	Stk.
057	120820057	Zugschraube Proton M12x1.75 mm	Tirefond Proton M12x1.75 mm po	1	Stk.
074	120820074	Abdeckung Proton zu BF-3212T	Couvercle haut de broche Proto	1	Stk.
076	120820076	Motor Proton zu BF-3212T	Moteur Proton pour BF-3212T	1	Stk.
098	120820098	Steuerkasten Proton zu BF-3212	Boîtier de commande Proton pou	1	Stk.
98-1	120820098-1	Frontplatte des Steuerkastens	Façade du coffret électrique P	{Position.Menge}	Stk.
100Z	120820100Z	Schutz Proton komplett zu BF-3	Protecteur Proton complet pour	1	Stk.
T08	120820T08	Schlossmutter Proton zu BF-321	Noix de serrage Proton pour BF	1	Stk.
T18	120820T18	Schutzbalg Proton zu BF-3212T	Soufflet de protection Proton	1	Stk.
T27	120820T27	T-Bolzen Proton T 1/2" x 50 mm	Coulisseau Proton en T 1/2" x	1	Stk.
T29	120820T29	Welle Proton zu BF-3212T	Axe pignon Proton pour BF-3212	1	Stk.
T30	120820T30	Keil Proton zu BF-3212T	Clavette Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T32	120820T32	Lagerhalter Proton zu BF-3212T	Logement roulement Proton pour	1	Stk.
T34	120820T34	Büchse Proton zu BF-3212T	Palier Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T35	120820T35	Zahnrad Proton zu BF-3212T	Pignon Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T36	120820T36	Scheibe Proton zu BF-3212T	Rondelle Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T37	120820T37	Schraube Proton M8 x 16 mm zu	Vis Proton M8 x 16 mm pour BF-	1	Stk.
T38	120820T38	Hebel Proton zu BF-3212T	Manivelle Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T39	120820T39	Drehgriff Proton zu BF-3212T	Poignée Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T42	120820T42	Schraube Proton M5 x 5 mm zu B	Vis Proton M5 x 5 mm pour BF-3	1	Stk.
T43	120820T43	Handrad Proton zu BF-3212T	Volant Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T44	120820T44	Skalenring Proton zu BF-3212T	Palier Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T45	120820T45	Zylinderkopfschraube Proton M6	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
T46	120820T46	Lagerhalter Proton zu BF-3212T	Logement roulement Proton pour	1	Stk.
T48	120820T48	Federkeil Proton zu BF-3212T	Clavette Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T49	120820T49	Spindel Proton zu BF-3212T	Broche Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T50	120820T50	Zylinderkopfschraube Proton M8	Vis à tête cylindrique Proton	1	Stk.
T51	120820T51	Schlossmutter Proton zu BF-321	Noix de serrage Proton pour BF	1	Stk.
T52	120820T52	Nutenmutter Proton zu BF-3212T	Ecrou blocage Proton pour BF-3	1	Stk.
T53	120820T53	Anschlag Proton zu BF-3212T	Butée Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T54	120820T54	Schraube Proton zu BF-3212T	Vis Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T55	120820T55	Lagerhalter Proton zu BF-3212T	Logement roulement Proton pour	1	Stk.
T57	120820T57	Klemmhebel Proton zu BF-3212T	Levier de serrage Proton pour	1	Stk.
T58	120820T58	Schraube Proton zu BF-3212T	Vis Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T61	120820T61	Stellkeil Proton zu BF-3212T	Cale de réglage Proton pour BF	1	Stk.

Bohrfräsmaschine Proton BF-3212T (120820)
Centre de fraisage et de perçage Proton BF-3212T

Pos. *Pos.*	Art.Nr. *No*	Bezeichnung	Déscription	Menge *Quantité*	ME *UE*
T62	120820T62	Schlossmutter Proton zu BF-321	Ecrou de serrure Proton pour B	1	Stk.
T63	120820T63	Jaccardhebel Proton zu BF-3212	Vis papillon Proton pour BF-32	1	Stk.
T65	120820T65	Spindel Proton zu BF-3212T	Broche Proton pour BF-3212T	1	Stk.
T66	120820T66	Lagerhalter Proton zu BF-3212T	Logement roulement Proton pour	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.