Ersatzteile LSR-12PU, LSR-15PI,LSR-18PU



Ersatzteilliste LSR-12PU, LSR-15PI,LSR-18PU

Teilenummer	Beschreibung	Description	Anzahl
1	Linkes Außengehäuse	Boîtier externe gauche	1
2	Rechtes Außengehäuse	Boîtier externe droit	1
3	Rechtes Innengehäuse	Boîtier interne droit	1
4	Linkes Innengehäuse	Boîtier interne gauche	1
5	Sperrklinke	Cliquet	1
6	Feder	Ressort	1
7	L-Clip	Clip de type L	1
8	E-Ring	Bague E	1
9	Ring	Anneau	1
10	Anschlag	Butée	1
11	Sperrrad	Pignon de visseuse à cliquet	1
12	Montagehalterung	Support de fixation	1
13	Anschlusswinkel-Halterung	Support de raccordement	2
14	Schraubenfeder	Ressort enroulé	1
15	Trommelwelle	Arbre du tambour	1
16	Einlassabdeckung	Couvercle d'entrée	1
17	Rollenmutter	Ecrou du rouleau	1
18	Schwenkrohranschluss	Connecteur du tuyau oscillant	1
19	Stecker 1/4PT	Connecteur mâle 1/4PT	1
20	Mutter 40SP	Ecrou 40SP	1
21	Stopfen 1/8PT	Fiche 1/8PT	1
22	L-Stecker	Connecteur en forme de L	1
23	Schlauchanschlagkugel	Bille de la butée du flexible	2
24	Schutzabdeckung	Couvercle de protection	1
25	Einlassluftschlauch	Flexible d'admission d'air	1
26	Luftschlauch 1.5M	Flexible à air 1.5M	1
27	Unterlegscheibe	Rondelle	2
28	Flanschschraube M6x20	Boulon à bride M6x20	2
29	Flanschmutter M6x1	Ecrou à bride M6x1	5
30	Rollenbolzen	Boulons du rouleau	1
31	Schlaucharmatur 1/4NPT	Raccord de flexible 1/4NPT	2
32	Kabelbinder für Befestigung	Attache du câble de fixation	1
33	Abdeckung	Couvercle	1
34	E-Ring	Bague E	1
35	Befestigungsschraube M6x1x12L	Vis du dispositif de fixation M6x1x12L	2
36	Mutter M6x1	Ecrou M6x1	2
37	Dichtung 1/4x19x1	Joint 1/4x19x1	2
38	Unterlegscheibe ID13xOD23x2T	Rondelle ID13xOD23x2T	6
39	O-Ring ID12xW3	Joint torique ID12xW3	4
40	Schraube 3.5x20	Vis 3,5x20	3
41	Nylonmutter M5x0.8	Ecrou en nylon M5x0,8	2
42	Schraube M5x0.8x8L	Vis M5x0,8x8L	4
43	Niet	Rivet	2
44	Schraube M6x8	Vis M6x8	3
45	Schraube M8x1.25	Vis M8x1,25	1
46	O-Ring W1.5xID11	Joint torique W1.5xID11	1
47	O-Ring W1.1xID4	Joint torique W1.1xID4	1
48	Schlaucharmatur 1/4PT	Raccord de flexible 1/4PT	1
49	Hülse	Virole	2
50	Nippel	Nipple	1
51	Feder	Ressort	1
52	Verbindungsstück	Coupleur	1
53	Ankerschraube	Boulon d'ancrage	1

Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-18PU (120642)
Enrouleur de tuyau d'air comprimé Rockair LSR-18PU, m

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Déscription	Menge	ME
Pos.	*No*			*Quantité*	*UE*
6	120640006	Feder Rockair zu LSR-12PU, Met	Ressort de Rockair	1	Stk.
12	120640012	Montagehalterung Rockair zu LS	Support de fixation Rockair po	1	Stk.
13	120640013	Anschlusswinkel-Halterung Rock	Support de raccordement Rockai	1	Stk.
14	120640014	Schraubenfeder Rockair zu LSR	Ressort hélicoïdal Rockair pou	{Position.Menge}	Stk.
16	120640016	Einlassabdeckung zu LSR-12PU,	Couvercle d'entrée Rockair pou	1	Stk.
17	120640017	Rollenmutter Rockair zu LSR-12	Ecrou du rouleau Rockair pour	1	Stk.
22	120640022	L-Stecker Rockair zu LSR-12PU,	Connecteur en L Rockair pour L	1	Stk.
23	120642023	Schlauchanschlagkugel Rockair	Bille de butée de tuyau Rockai	1	Stk.
26	12064226S	Anschlussschlauch Rockair komp	Tuyau de raccordement Rockair	1	Stk.
41	120640037	Sicherungsmutter Rockair M5 x	Écrou de blocage Rockair M5 x	1	Stk.
42	120640038	Schraube Rockair M5 x 0.8 x 8L	Vis Rockair M5 x 0.8 x 8L pour	1	Stk.
45	120640041	Schraube Rockair M8 x 1.25 mm	Vis Rockair M8 x 1.25 mm pour	1	Stk.

Nicht aufgeführte Ersatzteil-Positionen sind keine Lagerartikel und anzufragen.
Des positions des pièces de rechange, qui ne sont pas sur la liste, ne sont pas du stock et à demander.